

Resetten van afstandsbediening (nieuwe afstandsbediening) of in geval hard geen communicatie heeft
Mise à jour de la télécommande (nouvelle) ou dans le cas d'une perte de communication avec foyer

Eerst moet men de batterijen uit de afstandsbediening halen en de stekker van het toestel uit het stopcontact trekken. Steek vervolgens de stekker terug in en plaats de batterijen terug in de afstandsbediening. Hierna heeft u 5 min of volgende stappen uit te voeren:

Il faut d'abord retirer les piles de la télécommande et débranchez l'appareil de la prise murale. Ensuite, rebranchez-le et insérez les piles dans la télécommande. Vous avez 5 minutes pour faire les consignes suivantes :



1. Duw zolang op de "menu" knop (+/- 5 sec) tot u het symbool 24:00 in linker bovenhoek ziet. (fig. 1)
2. Druk meerdere malen links onder op de "menu" toets totdat u "bnd" ziet staan op uw scherm (fig. 2)
3. Druk dan "omhoog" en omlaag" pijlen samen in, de afstandsbediening zal dan met hard communiceren.

U komt terecht in het "basismenu" en u kan vanaf nu de hard volgens de algemene richtlijnen opnieuw gebruiken.

1. Appuyez aussi longtemps sur la touche "menu" (+/- 5 sec), le symbol 24:00 apparaîtra dans en haut à gauche. (fig. 1)
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche "menu" jusqu'à ce que vous voyez "bnd" sur l'écran. (fig. 2)
3. Appuyez simultanément sur les flèches "en haut" et "en bas", la télécommande peut à nouveau communiquer avec le foyer.

Vous vous retrouvez dan le "menu de base" et pouvez à nouveau utiliser la télécommande.