

1. Eerste ingebruikname (Afstandsbediening aanmelden)



Houdt de menu knop ingedrukt tot 24:00 linksboven verschijnt (1).
 Druk kort op tot u "bnd" ziet staan (2).
 Dit scherm is zichtbaar als de afstandsbediening niet aangemeld is. Het symbool knippert. Zorg dat de spanning van de haard niet langer dan 5 minuten ingeschakeld is en start het aanmelden :
 Druk toetsen en gelijktijdig tot u volgend scherm ziet



2. De haard ontsteken



Druk terzelfdertijd kort op en .
 U hoort de ontstekingspen tikken. Het tikken duurt ongeveer 8 seconden. Bij een eerste ingebruikname kan het gebeuren dat de brander niet onmiddellijk aanslaat omdat de leidingen nog niet volledig ontluicht zijn. U kan dit tot 5x proberen vooraleer het toestel in veiligheid komt te staan. Indien dit niet lukt , gelieve contact op te nemen met uw installateur.

3. Handbediening



Bij het starten zal de brander ontsteken.
 Van het ogenblik u een vlam hebt, kan u starten met de vlamhoogte in te stellen.
 Het scherm komt automatisch op handbediening (regeling vlamhoogte)
 Druk op tot u het cijfer 15 ziet.
 Dit is de maximale vlamhoogte.
 U kiest vervolgens een vlamhoogte met de en toetsen van 1 tot 15

4. ECO WAVE

ECO WAVE : Ieder model wordt standaard geleverd met een ECO-WAVE

ECO-WAVE is een automatische cyclus van fluctuerende vlammen

Bij elke heropstart van de haard start de haard in ECO-WAVE



Symbool dat aangeeft dat WAVE ingeschakeld is

Druk 1x kort op de menuknop en "1" verschijnt (=WAVE aan)

Druk op pijl omhoog of omlaag "0" verschijnt (=WAVE uit) Bevestig met

5. Thermostatische instelling



Indien u over wilt gaan naar een thermostatische regeling, werkt u als volgt :
 Druk 3x op de menu toets tot u in het scherm komt met symbolen volgens figuur 2. Druk op of tot u symbolen en ziet knipperen (2).
 Bevestig de keuze door op te drukken (3).
 U kiest een temperatuur met de en toetsen (4).
 Leg de afstandsbediening niet vlak bij het vuur. De temperatuursonde zit in de afstandsbediening.
 Om terug naar de vlamhoogte te gaan volgt u dezelfde stappen tot en knipperen. Bevestig uw keuze met

Uitschakelen haard :

Druk éénmaal op om de haard uit te schakelen. De haard zal opstarten met 1 of meerdere branders afhankelijk of de "b" opties (2x op de menu-toets drukken) op "0" of "1" staat.